DYNAMIC

TR FULL CONNECT



Cerradura Electrónica de Claves Dinámicas

Monitoreo Remoto TCP/IP

IG® INTERGARD DO BRASIL LTDA

Productos personalizados. Ingeniería própia.

INTERGARD es líder en la fabricación de cerraduras electrónicas y accesorios, atendiendo perfectamente las exigencias del mercado de seguridad media y alta para cajas fuertes y puertas blindadas.

INTERGARD cuenta con más de 20 años de experiência comprobada en el mercado de equipos de seguridad.

Certificaciones Internacionales

UL LISTED

CE

KIT CONTENIDO:

- Módulo Dynamic con Bio y NFC
- Cerradura Swingbolt o Deadbolt
- Tarjetas NFC
- Placa de Conectividad TCP/IP (802.1x)
- Fuente de Energía Estabilizada con Mini Nobreak

IG® INTERGARD DO BRASIL LTDA

Funcionalidades

- Hasta 3 usuarios de Nivel 1 — Administrativo;
- Hasta 10 usuarios de Nivel 2 — Operativo;
- Usuario de Nivel 1 administrando usuarios (registra / elimina / bloquea / rehabilita usuario / tipo de apertura);
- Usuarios estáticos con matrícula;
- Usuario aleatorio con código de cierre (incluye el tiempo de puerta / cerrojos abiertos);
- 6 modos de apertura;
- Posibilidad de doble combinación;
- Cierre inmediato por fecha y hora o por tiempo;
- Cierre programado con fecha y hora;
- Programación semanal;
- Bloqueo nocturno automático (20:00 h a 08:00 h — configurable por el Usuario de Nivel 1);
- Sensores de puerta y cerrojos independientes;
- Tiempo de retardo: 00-99 min. y tiempo de ventana: 00-19 min.;
- Alarma de puerta abierta programable: 10-60 seg.;
- Interbloqueo de puertas (habilitable);
- Tiempo de solenoide retraído (6 seg. / 12 seg. / 18 seg.);
- Definir idioma (portugués / inglés / español);
- Definir cantidad de cerraduras (hasta 9 inteligentes);
- Penalización por 4 contraseñas equivocadas: 30 minutos por usuario;
- Auditoría de los últimos 2.024 eventos;
- Funciones remotas mediante tarjeta de conectividad (TCP/IP) con 802.1x;

Cambia y verifica

- Cambiar las contraseñas de los usuarios de Nivel 01 y 02;
- Añadir, eliminar, bloquear y desbloquear el tipo de apertura de los usuarios de Nivel 01 y 02;
- Habilitar para doble o simple combinación;
- Realizar el bloqueo / desbloqueo remoto de la cerradura;
- Introducir, cambiar y verificar el tiempo de retardo y de ventana;
- Introducir, cambiar y verificar la programación semanal;
- Cambiar y verificar el bloqueo nocturno en funcionamiento en la cerradura;
- Realizar y consultar la fecha y hora del cierre inmediato;
- Realizar y consultar la fecha y hora del cierre programado;
- Realizar la activación, sincronización del código y desactivación aleatoria de la cerradura;
- Cambiar y verificar el modo de apertura de la cerradura (1, 2, 3, 4, 5 o 6);
- Auditar los últimos 500 eventos de la cerradura;
- Cambiar y verificar el tiempo del solenoide abierto;
- Habilitar o deshabilitar el interbloqueo de puertas;
- Borrar el sistema aleatorio de la cerradura si está activo;
- Restablecer la cerradura a la configuración de fábrica.

Realiza el monitoreo de las siguientes funciones:

- Si los usuarios de Nivel 01 y Nivel 02 tienen contraseñas de fábrica en la cerradura;
- Si los usuarios de Nivel 01 y Nivel 02 están habilitados en la cerradura;
- El estado y las matrículas de los usuarios de Nivel 01 y Nivel 02;
- La fecha y hora configuradas en la cerradura;
- Si la cerradura está en cierre inmediato;
- Si la cerradura está en bloqueo nocturno;
- Si la cerradura está activada en el sistema aleatorio;
- Si la cerradura está en combinación simple o doble;
- Si la cerradura tiene la puerta abierta;
- Si la cerradura tiene los cerrojos abiertos;
- Si la cerradura está en tiempo de retardo o de ventana.

IG® INTERGARD
DO BRASIL LTDA

Proteger su futuro es construir el nuestro.

VISITE: INTERGARD.COM.BR